Stampa su Film

Epson Eco Tank



Di seguito elenchiamo la procedura per la stampa su Film con le Epson Eco Tank . I tempi di stampa per 1 foglio A4 sono di circa 15 minuti. I file da stampare devono essere in negativo al tratto colore nero.

1) Aprire la confezione contenente il film A4

Prendere circa 10 fogli di Film, controllare il verso di stampa (Print Side), avvolgerli su loro stessi con la parte stampabile (Print side) all'esterno. Mantebnere il Film arrotolato per almeno 3 ore prima della stampa. Questa operazione serve a ridurre il curling della pellicola, evitando possibili inceppamenti.





2) Effettuare il "Controllo ugelli"

Se il test ugelli è buono si può procedere a stampare, se ko effettuare "Pulizia testine".



Stampa su Film Epson Eco Tank



CONFIGURAZIONI DI STAMPA:

Impostazione da utilizzare quando si carica la stampante con i colori standard Epson C M Y K.

Da "Principale" impostare come segue.

Per accedere a "Impostazioni qualità" da "Qualita" selezionare "Altre impostazioni".

Principale Altre opzioni Utility		1
Preimpostazioni di stampa		
Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	Formato documento	A4 297 x 210 mm
 Documento - Rapido Documento - Qualità standard Documento - Alta qualità 	Orientamento	O Orizzontale
12 Documento - 2-su	Tipo di carta	Epson Premium Glossy
 Documento - Scala grigi Rapido Documento - Scala di grigi 	Qualità	Altre impostazioni
Impostazioni qualità		C Colore 💿 Scala di grigio
Epson Premium Glossy		off
		Impostazioni
Velocità	Qualità i	Off Ordine di pagina
OK Annulla	?	Fascicola Ordine inverso
Mostra impostazioni Default Livelli inchiostro	Anteprima	di stampa tore lavori rapido
		OK Annulla ?



Da "Altre opzioni" impostare come segue.

Principale Altre opzioni Utility			
Preimpostazioni di stampa	Formato documento	A4 297 x 210 mm	•
Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	Emissione carta	Come formato docu	imento 💌
 Documento - Rapido Documento - Qualità standard Documento - Alta qualità Documento - Alta qualità Documento - 2-su Documento - Scala grigi Rapido Documento - Scala di grigi Scritta PtF su Vinile Adesivo 	C Adatta alia	Pagina C Zoom	SU 70 %
	Funzioni filio	jrana	
	Impostazioni supp Rotazione Alta velocit Immagine s	olementari di 180° à :peculare	
Mostra impostazioni Default			
		ок / /	Annulla ?

Da "Altre impostazioni" impostare come segue e premere OK.

 Regolazione c PhotoEnhance ICM Nessuna rego 	olore e lazione colore		And the second s	+	
Gamma	2,2	×	 Kernel and a second seco		<pre><anteprima></anteprima></pre>
Luminosità 📑	25	Reimposta controlli			
Contrasto 2	5				

Stampa su **Epson** Ferra Film **Eco Tank** GRAFIC

Da "Opzione immagine" impostare come segue e premere OK.

Opzioni immagine			
Enfatizza testo	Più enfa	asi	•
🔽 Enfatizza linee sottili	i		
🔽 Regola contorni			
🗌 Correggi occhi rossi			
	ОК	Annulla	?

Tornare in "Principale" selezionare "Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni", si aprirà "Impost. personalizzate". Da "Nome" scrivere FILM CMYK e premere "Salva" e poi "Chiudi".

Impost. personalizzate				
Preimpostazioni di stampa			Nome	
🗐 Documento - Rapido			FILM CMYK	
📄 📃 Documento - Qualità standaro	1		Icona	
Documento - Alta qualità				
Documento - 2-su	lo	-		
 Documento - Scala di grigi Documento - Scala di grigi 			Commenti (onzionale)	
💕 Scritta PtF su Vinile Adesivo				
			<u> </u>	~
			Data e ora	
Mostra Nascondi C	iancella Reimposta			Salva
Elementi	Impostazioni correnti		Impostazioni registrate	▲
Origine carta	Alim. posteriore carta		-	
Formato documento	A4 297 x 210 mm		-	
Orientamento	Verticale		-	
Tipo di carta	Epson Premium Glossy		-	
Qualità	Impost, personalizzate		-	
Dettaglio qualità	Livello 4		-	_
Colore	Scala di grigio		-	_
			Chiudi	?



A questo punto avrete salvato tutti i settaggi, che troverete nella lista delle preimpostazioni di stampa. Da selezionare prima di inviare il file in stampa.

Principale Altre opzioni Utility		
Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	Formato documento	A4 297 x 210 mm
Documento - Rapido Documento - Qualità standard Documento - Alta qualità Locumento - Alta qualità Documento - 2-su	Orientamento	© _ C Orizzontale
Documento - Scala grigi Rapido	Qualità	Altre impostazioni
Scritta PtF su Vinile Adesivo	Colore	C Colore C Scala di grigio
		Impostazioni
	Multipagina	Off Ordine di pagina
	Copie 1	Fascicola
	Modo Quiete	Off
Default Livelli inchiostro	Anteprima Organizza	i di stampa tore lavori rapido
		OK Annulla ?

Impostazione da utilizzare quando si carica la stampante con i colori standard Epson K K K K.

Principale Altre opzioni Utility			
Preimpostazioni di stampa			
Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	Formato documento	A4 297 x 210	mm 💌
 Documento - Rapido Documento - Qualità standard Documento - Alta qualità 	Orientamento	• verucar	C Orizzontale
12 Documento - 2-su	Tipo di carta	Epson Premiur	n Glossy 💌
Documento - Scala di grigi	Qualità	Altre impostaz	tioni
Impostazioni qualità		Colore	🔿 Scala di grigio
Epson Premium Glossy		Off Impostazio	ni
Velocità	- Qualità	Off	Ordine di pagina
OK Annulla	?		Fascicola Ordine inverso
Mostra impostazioni Default Livelli inchiostra	Anteprima	di stampa tore lavori rapido	,
		ОК	Annulla ?



Da "Altre opzioni" impostare come segue.

Preimpostazioni di stampa Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	Formato documento Emissione carta	A4 297 x 210 mm Come formato documento
Documento - Rapido Documento - Qualità standard Documento - Alta qualità Documento - 2-su Documento - Scala grigi Rapido Documento - Scala di grigi Documento - Scala di grigi Scritta PEr su Vinile Adesivo	C Adatta alla C Adatta alla C Centro Correzione colore C Automatico	orzionale a Pagina O Zoom su 📰 % e o O Personal. Altre impostazioni
	Funzioni fili Impostazioni sup Rotazione Alta veloci Immagine	Opzioni immagine grana plementari di 180° tà speculare
Mostra impostazioni Default		

Da "Altre impostazioni" impostare come segue e premere OK.

Regolazione colore				
C PhotoEnhance			Carton and Care Street Street Street	
С ІСМ			10.075	
Nessuna regolazione	colore			
Modalità colore	EPSON vivido			
			MALINE IN	
Metodo regolazione co	lore	<	oto originale>	<anteprima></anteprima>
Cerchio colore	C Barra di scor	rimento		
				V
				Y
	Reimpost	a controlli	6	Y R
Luminosità 0		a controlli	G	R
Luminosità 0	Reimpost	a controlli	G	Y +
Luminosità 0 - Contrasto 0	Reimpost	a controlli	G	Y +
Luminosità 0 _	Reimpost	a controlli '+ '+	G	r + M
Luminosità 0 - Contrasto 0 - Saturazione 25	Reimpost	a controlli 	G C	Y + M
Luminosità 0		a controlli ' + ' + ' +	G	r + B
Luminosità 0 - Contrasto 0 - Saturazione 25 - Dichtheid 0 -	Reimpost	a controlli '+ '+ '+	G C Orizzontale	Y + B Verticale

Stampa su **Epson** Ferra Film **Eco Tank** GRAFICA

Da "Opzione immagine" impostare come segue e premere OK.

Opzioni immagine		
Enfatizza testo	Più enfasi	1
🔽 Enfatizza linee sottili		
🔽 Regola contorni		
🔲 Correggi occhi rossi		
	OK Annulla ?	

Tornare in "Principale" selezionare "Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni", si aprirà "Impost. personalizzate". Da "Nome" scrivere FILM KKKK e premere "Salva" e poi "Chiudi".

zimpostazioni ur stampa		Nome	
 Documento - Rapido Documento - Qualità standard Documento - Alta qualità Documento - Alta qualità Documento - 2-su Documento - Scala grigi Rapido Documento - Scala di grigi Scritta PtF su Vinile Adesivo FILM CMYK 		FILM KKKK Icona	
		, Data e era	
Mostra Nascondi	Cancella Reimposta	Data e ora	Salva
Mostra Nascondi Elementi Drigine carta	Cancella Reimposta Impostazioni correnti Alim. posteriore carta	Data e ora	Salva
Mostra Nascondi Elementi Drigine carta Formato documento	Cancella Reimposta Impostazioni correnti Alim. posteriore carta A4 297 x 210 mm	Data e ora	Salva
Mostra Nascondi Elementi Drigine carta Formato documento Drientamento	Cancella Reimposta Impostazioni correnti Alim. posteriore carta A4 297 x 210 mm Verticale	Data e ora	Salva
Mostra Nascondi Elementi Drigine carta Formato documento Drientamento Fipo di carta	Cancella Reimposta Impostazioni correnti Alim. posteriore carta A4 297 x 210 mm Verticale Epson Premium Glossy	Data e ora Data e ora Impostazioni registrate	Salva
Mostra Nascondi Elementi Drigine carta Formato documento Drientamento Fipo di carta Qualità	Cancella Reimposta Impostazioni correnti Alim. posteriore carta A4 297 x 210 mm Verticale Epson Premium Glossy Impost. personalizzate	Data e ora Data e ora Impostazioni registrate	Salva
Mostra Nascondi Elementi Drigine carta Formato documento Drientamento Fipo di carta Qualità Dettaglio qualità	Cancella Reimposta Impostazioni correnti Alim. posteriore carta A4 297 x 210 mm Verticale Epson Premium Glossy Impost. personalizzate Livello 4	Data e ora Data e ora Impostazioni registrate	Salva



A questo punto avrete salvato tutti i settaggi, che troverete nella lista delle preimpostazioni di stampa. Da selezionare prima di inviare il file in stampa.

Principale Altre opzioni Utility		
Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	Formato documento	A4 297 x 210 mm
 Documento - Rapido Documento - Qualità standard Documento - Alta qualità 	Orientamento	O Orizzontale
12 Documento - 2-su	Tipo di carta	Epson Premium Glossy
 Documento - Scala grigi Rapido Documento - Scala di grigi 	Qualità	Altre impostazioni
💕 Scritta PtF su Vinile Adesivo	Colore	Colore C Scala di grigio
FILM CMYK FILM KKKK	Stampa doppio la	ato Off
		Impostazioni
	Multipagina	Off Ordine di pagina,
	Copie 1	Fascicola
	Modo Quiete	Off 🔽
Mostra impostazioni		a di stampa
Default Livelli inchiostro		atore lavori rapido
		OK Annulla ?