

## **COME INCIDERE CLICHÉ PER TAMPOGRAFIA**

Ho appena acquistato da Voi i cliché rossi per la stampa tampografica, un inchiostro ed il retino. Ho già il bromografo ma per me sarà la prima incisione (ho sempre e solo serigrafato e mai utilizzato una macchina tampografica -acquistata usata manuale ad 1 colore). Le chiedo il procedimento corretto per l'incisione del cliché, i tempi di incisione, il corretto lavaggio ed eventuali errori da neofita da evitare. Grazie

Antonio, Belluno

Provvedo velocemente a inviarle delle sintetiche istruzioni per incidere i cliché tampo. come lei sa l'incisione prevede due esposizioni successive, una senza il retino e una con il retino.

Per quanto riguarda i tempi di posa, la seconda esposizione è sicuramente la più critica e va bene calibrata, perché da questa dipende la profondità dell'incisione: più espone, meno profonda sarà l'incisione; meno espone, più riuscirà a scavare il cliché. Un tempo iniziale di 4 minuti, sugli usuali bromografi per cliché tampo, è un buon punto di partenza.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/1055/come-incidere-cliche-per-tampografia/>