

COME SI FA AD OTTENERE UNA STAMPA LEGGERA IN SERIGRAFIA SENZA AVERE QUELLA SENSAZIONE GOMMOSA?

Si ha la sensazione gommosa quando [si stampa con Inchiostro Plastisol](#) a basso numero di fili: così facendo lo spessore di inchiostro che si deposita è notevole e si genera una superficie di plastica (PVC).

Il rimedio consiste nell'utilizzare telaio con numero di fili medio/alto e cioè 77 e 90 fili/cm.

In certi casi la coprenza dell'inchiostro risulterà insufficiente, ma si rimedia normalmente effettuando passate successive, intervallate da una asciugatura intermedia effettuata anche solo con un phon.

Poiché la passata precedente fa da base impermeabile a quella successiva, si ottiene in questo modo una sufficiente coprenza con uno strato complessivo di inchiostro più sottile.

Se la coprenza dell'inchiostro risulta insufficiente, si rimedia effettuando passate successive, intervallate da una asciugatura intermedia.

Un'altra soluzione, per ottenere una finitura più opaca, è utilizzare inchiostri a base acqua professionali, come per esempio [l'Aquatech](#).

Per rendere coprente l'Aquatech valgono i medesimi criteri scritti più sopra.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiitalia.cplfabbrica.com/115862/come-si-fa-ad-ottenere-una-stampata-leggera-in-serigrafia-senza-avere-quella-sensazione-gommosa/>