

## **COME FACCIAMO PER VERNICIARE CON L'AEROGRAFO SUL POLIESTERE?**

L'inchiostro serigrafico che aderisce al poliestere è il Nyloflex.

Per renderlo utilizzabile con aerografo occorre diminuirne la viscosità, aggiungendo il [Diluyente Lento 23](#) quanto basta

Se il poliestere su cui si applica il Nyloflex è trattato al silicone, allora può essere necessario aggiungere al Nyloflex, prima di diluirlo, il 10% di [Promotore di Adesione](#).

Gli inchiostri Nyloflex sono miscelabili tra loro; perciò può correggere la tonalità di un colore aggiungendo altri colori a piacere.

Se ha necessità di ottenere una precisa referenza RAL, è sufficiente che lei ce la comunichi: in tempi brevi le invieremo la formula con le percentuali dei colori necessari.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/116645/come-faccio-per-verniciare-con-laerografo-sul-poliestere/>