

## COME STAMPARE SU TESSUTI NATURALI IN SUBLIMAZIONE

Il [transfer sublimatico](#) può essere fatto soltanto su poliestere o su supporti trattati al poliestere.

Perciò non è possibile applicare il transfer sublimatico al cotone naturale, a meno che non abbia subito un trattamento al poliestere. Inoltre, poiché gli [inchiostri sublimatici](#) non sono coprenti, è possibile fare la sublimazione solo su superfici bianche o molto chiare.

Di conseguenza il transfer sublimatico non è una tecnica universale e versatile: su alcuni supporti, come le t-shirt in cotone, è più conveniente usare altre tecniche, come per esempio il transfer laser.

È comunque possibile trattare alcune superfici rigide con [spray al poliestere](#).

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/116993/come-stampare-su-tessuti-naturali-in-sublimate/ione/>