

SUBLIMAZIONE SU LEGNO: COME SI FA?

Non tutti i supporti sono idonei alla [stampa sublimatica](#), se non dopo un particolare trattamento.

Per rendere un supporto adatto alla stampa in sublimazione esiste un prodotto particolare: il [Subli Prep](#).

Si utilizza per trattare supporti non idonei alla stampa sublimatica (ossia non in poliestere o trattati appositamente per la sublimazione) come metallo, vetro, legno, ceramica...

È sufficiente spruzzare il [Subli Prep](#) sulla superficie che si vuole stampare in sublimazione.

Lo spray deve essere applicato uniformemente sul supporto di stampa, con movimenti da sinistra verso destra, partendo dall'alto verso il basso.

Prima di procedere con la stampa definitiva, consigliamo sempre di effettuare prima dei test per verificare la resa e la tenuta.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/117338/sublimazione-su-legno-come-si-fa/>