

COME PREPARARE DA SOLI I TELAI EMULSIONATI E INCISI PER SERIGRAFIA

Buongiorno, volendo fare delle prove di esposizione con un bromografo autocostruito, mi chiedevo se era possibile acquistare tela emulsionata senza telaio dal momento che non mi sono attrezzato ancora per poter stendere il gel in casa e mi sembra che bisogna fare dei tentativi all'inizio. In alternativa dovrei prendere un telaio teso ed emulsionato e ritagliare dei pezzi di tela per fare le prove, corretto? Grazie.

EDMONDO BOTTEGHI, SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Purtroppo non è possibile emulsionare il tessuto serigrafico, se non è ben tesato su un telaio. Solo con il tessuto ben teso si riesce a stendere uno strato di emulsione dello spessore giusto.

Poiché ha già costruito l'espositore, in prospettiva dovrà attrezzarsi per emulsionare da solo i suoi telai: le occorre una vaschetta stendigelatina di lunghezza adatta al telaio e una confezione di gelatina. Le consiglio di attrezzarsi e di lavorare con telai interi, non con pezzi di tela tagliata: è il modo più corretto ed economico. Per ridurre il numero di prove necessarie a determinare il giusto tempo di esposizione le segnalo il Calcolatore di Esposizione, che trova alla pagina <http://www.cplfabbrica.com/articoli-per-la-misurazione.html>; si tratta di uno strumento utilizzabile illimitatamente, che le consente di determinare il corretto tempo di esposizione anche con una sola prova.

Incidendo in proprio le servirà anche un flaconcino di Strippaggio Emulsione Sali, per recuperare il telaio inciso e usarlo nuovamente.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/1279/come-preparare-da-soli-i-telai-emulsionati-e-incisi-per-serigrafia/>