

EFFETTO FLOCCATO O LAMINATO IN SERIGRAFIA

Buongiorno, vorrei delle informazioni sulle lamine:

- 1) la colla va fatta prima asciugare sul tessuto e poi con la pressa metterci la lamina?
- 2) Che gradazione di calore va usato per il trasferimento e il lavaggio a che temperatura va fatto?
- 3) Come collante per lamina posso usare il texiflok?

Grazie

Franco, Massarosa

1) Esatto. Può asciugare la colla a temperatura ambiente oppure passarla in forno a 100°C. 2) Il trasferimento con pressa a caldo avviene a 160°C per 14 secondi. La lamina di scarto va rimossa a freddo. Le lamine sono delicate; occorre quindi lavare come capi delicati a bassa temperatura. La stiratura si effettua rivoltando il capo con la lamina all'interno. 3) Il texiflok è più adatto per trasferire il flock. Per le lamine consigliamo il Texicoll, che si stampa a 34 fili e asciuga in 6-8 ore a temperatura ambiente.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/179/effetto-floccato-o-laminato-in-serigrafia/>