

COME STAMPARE CON LA TERMOPRESSA SU PANTALONCINI DA THAI BOXE IN POLIESTERE

Salve , desidero una informazione: dovrei stampare tramite termopressa dei pantaloncini lucidi da thai boxe che ho acquistato. Purtroppo non c'è scritto di che materiale sono fatti. Sembra un satin lucido ma c'è un simbolino con il ferro da stiro e la croce sopra.. Che tipo di vinile potrei acquistare e a che temperatura andrebbe trasferito e con che tempi di applicazione ed eventualmente se avete disponibile questo vinile. Ringrazio per le informazioni che mi potrete dare.

Davide, Mantova

Il **vinile termosaldabile** richiede per essere trasferito una temperatura compresa **tra 155 e 165°C**.

Il poliestere resiste normalmente a queste temperature, per i 25 secondi necessari al trasferimento.

Occorre comunque **verificare se i pantaloncini sono in poliestere**.

Se sono di altro materiale l'unica soluzione è fare un test a 165°C e verificare se resistono.

E' consigliabile, in questi casi, **interporre tra la piastra riscaldante e il vinile uno [stuoino in silicone](#)**, che distribuisce meglio la pressione.

In questo caso occorre aumentare di circa il 20% il tempo di pressatura.

Il vinile termosaldabile, nei vari colori [è acquistabile sul nostro sito](#).

E' normalmente consegnato assieme alla scheda tecnica con istruzioni per il taglio e il trasferimento.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/6999/come-stampare-con-la-termopressa-su-pantaloni-da-thai-boxe-in-poliestere/>