

TRANSFER SERIGRAFICO. COME USARE LA POLVERE PLASTICA FINE

Per il transfer serigrafico, la polvere adesiva plastica fine 80 micron la devo miscelare col plastisol oppure è sufficiente spolverarla sulla stampa o devo fare tutti e due i passaggi cioè miscelare e spolverare? Potrei anche usare la polvere adesiva plastica 200 micron cosa mi consiglia?

Francesco, Marconia

Non è necessario miscelare la **[polvere adesiva plastica fine 80 micron](#)** all'inchiostro: è sufficiente **spargerla a spolvero** sull'ultimo colore stampato, quando è ancora fresco e appiccicoso.

Un'**asciugatura parziale a 100°C**, fatta con la **[cappa](#)** o la **[termopressa](#)**, è sufficiente a portare la stampa fuori polvere e a rendere le stampe impilabili. Occorre fare attenzione a non scaldare troppo, cioè fino a 160°C, perché in questo modo avviene la polimerizzazione definitiva di colla e inchiostro, che non attaccheranno più durante il trasferimento finale.

Può usare la polvere da 200 micron con le medesime modalità. Con questo prodotto **il tempo in termopressa dovrà essere aumentato**, e magari la temperatura alzata, perché i granelli da 200 micron impiegano più tempo a sciogliersi, rispetto a quelli da 80 micron.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/8883/come-fare-transfer-serigrafico-con-la-polvere-plastica-fine/>