

## **COME SI FISSA L'INCHIOSTRO A BASE ACQUA PERCHÉ NON SCOMPAIA DURANTE IL LAVAGGIO?**

Ho acquistato da voi diversi prodotti tra cui anche gli inchiostri Textprint Mono nei colori bianco e nero.

Alcuni clienti mi dicono che, lavando i tessuti al contrario e con il programma delicati la stampa, l'inchiostro scompare quasi del tutto.

Vorrei quindi passare a inchiostri più "fissi", cosa mi consiglia?

Stampo prevalentemente su magliette e shopper, tutto rigorosamente in cotone bio.

Davide

Effettivamente gli inchiostri a base acqua autoreticolanti (asciugano a temperatura ambiente) e privi di catalizzatore, come il [Texprint Mono](#), riservano qualche incognita; per questo sono rivolti soprattutto a chi inizia a stampare e a chi desidera lavorare in modo facile, senza troppe complicazioni.

**Per risultati professionali ci sono inchiostri più sicuri, sempre comunque a base acqua.**

Uno di questi è l'[Aquatech](#).

Deve obbligatoriamente essere cotto in forno o in [pressa](#) per una perfetta polimerizzazione. Consiste in due diverse basi neutre da pigmentare con i pigmenti concentrati a base acqua. La finitura è elastica e va benissimo sul cotone.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/112433/inchiostro-base-acqua-scompare-durante-lavaggio/>