

TENDISETA. ALCUNI CONSIGLI UTILI

Il tendiseta eco permette alla tela di aderire bene alla cornice? Quindi posso usare anche la colla apposita? O non aderisce perfettamente e quindi sono costretto ad usare una graffettatrice?

Vorrei evitare di mettere delle cambrette sulla parte “davanti” del telaio. In alternativa con questo tendiseta è possibile mettere le cambrette ai lati della cornice? Sulla parte esterna laterale?

Simone

Il **Tendiseta Eco** viene fornito con quattro tacchi di legno che, posti sotto alla cornice da tesare, assicurano una perfetta aderenza tra la cornice stessa e la tela. Basta seguire le istruzioni molto semplici allegate all’attrezzo.

Se, disgraziatamente, la cornice dovesse avere le facce leggermente inclinate verso l’interno, è sufficiente mettere un peso (un barattolo di inchiostro) sul tessuto già messo in tensione, al centro della cornice.

Perciò per fissare il tessuto alla cornice può benissimo usare la colla apposita.

Con nessun tendiseta (a meno che non siano pinze manuali) è possibile graffiare il tessuto al bordo esterno della cornice, se non successivamente alla tesatura, **dopo che il tessuto è stato bloccato sulla faccia superiore della cornice** (con colla o graffette) e poi smontato.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/8430/tediseta-per-serigrafia/>