

STAMPO DI RAFFREDDAMENTO UNIVERSALE PER COVER SUBLIMATICHE. COME FUNZIONA?

Stampo in sublimazione. Come funziona lo stampo universale di raffreddamento per le cover?

Giorgio, Enna

Lo **stampo di raffreddamento universale** per le cover è compreso tra gli accessori in dotazione al nostro [fornetto 3D modello piccolo](#). Serve per raffreddare le cover, dopo averle scaldate per il trasferimento, senza che si deformino.

Consiste in **una specie di morsetto**, con un lato che si allarga e si restringe mediante una manopola, per adattarsi alla larghezza di qualsiasi cover.

Estratta la cover dal forno, calzando un paio di guanti anti-calore si estrae la cover dalla dima rigida necessaria durante la permanenza in forno; si inserisce la cover nello stampo, precedentemente regolato alla giusta larghezza, e si aspetta per qualche minuto, che la cover raffreddi.

[Per approfondire la stampa sublimatica visita il blog dedicato alla Sublimazione >>](#)

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/9162/stampa-sublimatica-e-stampo-di-raffredamento-per-cover/>