

## **COME STAMPARE IN SERIGRAFIA T-SHIRT, CAPPELLINI E K-WAY**

Salve sono il prete della parrocchia di S. Severino con i chirichetti stiamo formando una squadra ma abbiamo bisogno di alcuni indumenti ora il problema consiste nel stampare su questi indumenti vi chiediamo gentilmente alcuni consigni: dobbiamo stampare su t-shirt verdi 135 gr cotone in giallo su dei cappellini verdi sempre in giallo e su dei keyway verdi sempre in giallo. Volevo sapere se un telaio in metallo 37x52 a 55 fili vada bene per tutte e tre le stampe o se ci sono dei problemi e quindi prendere qualche telaio con dei fili i più se si quali e per quali tessuti. L'inchiostro che mi serve per la t-shirt i cappelli e per i keywai quali sono (in che dose va usata sul telaio dovrò metterne circa 100 g?) che recla mi consiglia di usare? Quale gelatina per incidere il telaio dovrei usare? Quale solvente per toglierlo e fare un nuovo disegno da capo? Spero di essere stato chiaro magari una volta che mi elenca i prodotti da usare per i rispettivi tessuti se mi lascia il suo contatto e-mail posso fare direttamente l'ordine senza dover andare a ricercare i prodotti con la paura di sbagliare. Grazie infinitamente.

Raffaele, S.Severino

Per le t-shirt vanno bene i telai 37x52 a 55 fili e vi occorre l'inchiostro Texprint mono a base acqua. Per i cappellini occorrono gli appositi telai metallici flessibili per cappellini, sempre con tela a 55 fili. Vi occorre anche un accessorio per la stampa dei cappellini, su cui montare i telai flessibili. Tale accessorio si può montare sul banco di stampa delle t-shirt. Per i tessuti sintetici (cappellini, k-way) non va bene l'inchiostro a base acqua: vi occorre il Quasar Nyloflex, a base solvente. Quanto metterne sul telaio? A sufficienza per coprire il disegno, durante la passata, con uno strato spesso circa 5 mm. La racla adatta ha durezza media (75 shore) e impugnatura in legno. Se stampate lo stesso disegno sia con inchiostri a base acqua, sia con inchiostri a base solvente, conviene usare una gelatina universale, come lo Screen Sol 400 Blu. Per eliminare la gelatina già incisa e utilizzare nuovamente il telaio con un diverso disegno si usa il recuperante Strippaggio Emulsione Liquido. Può fare l'ordine con una e-mail a [fabbrica@cplweb.it](mailto:fabbrica@cplweb.it); se ha qualche dubbio può telefonarci allo 019 481502.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/356/come-stampare-in-serigrafia-t-shirt-cappellini-e-k-way/>