

COME USARE IL DIAZO CON L'EMULSIONE IN SERIGRAFIA

Grazie per aver risposto così velocemente... ma potrei avere un'altra piccola info? Stavo inserendo nell'ordine la gelatina fotosensibile [Screen Sol RM blu](#), Ma le istruzioni dicono: Sensibilizzare [l'emulsione col Diazo](#)... cos'è il diazo???

io in accademia ho usato molte volte la gelatina fotosensibile ma ricordo che era già pronta all'uso... adesso non ho idea di come si utilizzi... potete darmi ulteriori informazioni?

Claudia, frosinone

Ogni confezione di gelatina è accompagnata da un [bottiglino di diazo](#). Si tratta di una polvere di colore giallognolo che va mescolata alla gelatina, per renderla fotosensibile, con le seguenti modalità:

- Si riempie di acqua tiepida il bottiglino
- Si tappa il bottiglino
- Si agita il bottiglino per sciogliere la polvere diazo
- Si stappa il bottiglino
- Si versa il contenuto nella [gelatina](#)
- Si rimescola a fondo la gelatina fino ad ottenere un colore uniforme

La [gelatina, così sensibilizzata](#), si conserva ben chiusa per circa un mese. Se tenuta in frigo, la durata si prolunga per almeno altri tre mesi.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/579/come-usare-il-diazo-con-lemulsione-in-serigrafia/>