

STAMPARE PICCOLI LOGHI SU LENTI E OCCHIALI

Come posso stampare piccoli loghi su occhiali e lenti?

Raffaele, Modica

L'unico metodo efficace per **stampare piccoli loghi** sulle lenti è la **stampa tampografica**.
Le occorre una semplice macchina [tampografica manuale](#) e l'apposito inchiostro bicomponente, adatto al vetro.

Poiché il logo deve essere preventivamente inciso sul [cliché tampografico](#), l'operazione ha senso se il numero delle stampe è elevato.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/9203/come-stampare-piccoli-loghi-su-lenti-e-occhiali-in-tampografia/>