

COME USARE UN INCHIOSTRO A SOLVENTE PER SERIGRAFIA CON L'AEROGRAFO

Vorrei sapere se l'inchiostro epoxery bicomponente quasar può essere spruzzato con l'aerografo? Lo scopo è usarlo come vernice per il vetro.

Nicola, Bari

Non esiste esperienza circa l'**Epoxery** applicato con l'aerografo, perciò non ci sono certezze. Tuttavia non vedo nemmeno controindicazioni: si tratta semplicemente di aggiungere diluente in modo tale da portarlo alla giusta viscosità.

La **sequenza delle operazioni** dovrebbe in questo caso essere:

- Trasferisco in un barattolo a parte la quantità di inchiostro che prevedo di utilizzare
- Aggiungo il 20% di Epoxeri Catalyst e mescolo
- Aggiungo quanto basta di **Diluente Normale 290.15** e mescolo

Applico a spruzzo.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiitalia.cplfabbrica.com/109172/come-fare-aerografia-su-vetro-con-inchiostro-serigrafico/>